この度は弊社製品をご購入いただきまして誠にありがとうございます。 本製品をご利用の際には、事前に下記の内容をご確認ください。

WinDVD™ for SOTECについて

本製品に付属しているWinDVD™ for SOTECを初めてご利用いただく際には、管理者権限が必要となります。

デスクトップ画面上の「WinDVD™ for SOTEC」の アイコンの上で右クリックをおこなって、メニューを 呼び出し、「管理者として実行(A)」を選択してください。

一度、実行していただいた後は、他のソフトと同様にダブルクリックをしていただくことで、ご利用可能です。



slip sheet_WinDVD_info [EN7512A]

Sleaf [EN7512A] ofni_dVdniW_teet_MinDVD_info



の「SOTEC」の「WinDVD」が for SOTEC」の ネートニス、ファスコンの上で右からいではなって、ファイコンの上で右からい。 ボルンの上で右がいている。 ボルンの上で右がいる。 ボルンの上で右がいる。 ボルンの上で右がいる。 ボルンの上で右がいる。 ボルンの上で右がいる。 ボルンの上がいる。 ボルンのは、 ボルンのに、 ・ ボルンのに、 ボル

本製品に付属しているWinDVD™ for SOTECを初めての割まっては高いただく際には、領理者権限が必要となります。

Wind Variable Sote CICOLIT

